

Popis produktu:

Čistiaca sada pre fotoaparáty. Balenie obsahuje:

Balónik na vzduch - Nasmeruje prúd vzduchu na odfúknutie nečistôt a prachu.

Utierka na čistenie z mikrovlákien na jemné odstránenie prachu a nečistôt z objektívu.

Čistiace pero - môže byť použité na objektívy alebo snímače digitálnych fotoaparátov.

Parametre produktu:

Farba:

Balónik na vzduch – Čierny. Veľkosť - 14 cm

Utierka na čistenie – Modrá. Veľkosť - 14,5 cm x 14,5 cm

Čistiace pero – Čierne. Veľkosť – 11,5 cm

Spôsob použitia:

Balónik na vzduch - Nasmerujte prúd vzduchu na odfúknutie nečistôt a prachu a stlačte balónik. Utierka na čistenie z mikrovlákien – Prach alebo nečistoty z objektívu zotrite útierkou. Čistiace pero – otvorte pero a vyberte kefku. Nečistotu alebo prach odstráňte použitím kefky.

Údržba výrobku:

V prípade zašpinenia utrite suchou handrou.

Nebezpečenstvo vyplývajúce z nesprávneho použitia a údržby výrobku:

Pri čistení povrchov a materiálov iných ako sú fotoaparáty a ich príslušenstvo, hrozí poškodenie a znehodnotenie výrobku.

Podmienky uchovávania a skladovania výrobku:

Uchovávajte mimo dosahu detí na suchom a čistom mieste v interiéri.

Výrobca: SHOOT Photographic Equipment Co.,Ltd.

Dovozca: Marek Bajtek

Vyrobené v Číne